

JETZT NOCH ERGIEBIGER

**HiGloss**<sup>®</sup>

**WASCHMASCHINEN  
REINIGER PLUS**

Hygienische  
Sauberkeit mit  
Tiefenwirkung

ENTFERNT  
**99,99% DER  
BAKTERIEN,  
SCHMUTZ &  
KALK**



CHANNEL21 GmbH Gradestraße 22 · 30163 Hannover · Tel.: 0800 21 111 21 · [www.channel21.de](http://www.channel21.de)

# HiGloss Waschmaschinenreiniger PLUS

## SICHERHEITSHINWEISE

**Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

## ANWENDUNG MIT DOSIERKUGEL

- 500 ml (1 gefüllte Dosierkugel) in die leere Waschmaschine stellen und ohne Vorwäsche, ohne Wäsche und ohne Waschmittel einen 60 Grad Celsius-Waschgang starten.
- Waschgang sollte mindestens 1 Stunde dauern (kein Kurzprogramm, Schnellprogramm oder ECO-Programm).
- Regelmäßige Sanierung wird alle 3 Monate empfohlen.

## ANWENDUNG OHNE DOSIERKUGEL

- Leere Waschmaschine mit einem 60 Grad-Celsius Vollwaschprogramm, ohne Vorwäsche, ohne Wäsche und ohne Waschmittel starten.
- Waschmaschine pumpt das restlich verbliebene Wasser aus der Sumpfpumpe ab.
- Sobald die Waschmaschine Frischwasser zieht, 500 ml (halbe Flasche) des Reinigers in das Fach für das Waschmittel schütten.
- Waschprogramm zu Ende laufen lassen. Ergebnis: fertig gereinigte Waschmaschine.



## MIT TIEFENWIRKUNG FÜR HYGIENISCHE SAUBERKEIT:

- Für eine einfache und umfassende Reinigung der Waschmaschine (inkl. Abflusssystem, Metall- und Kunststoffteile).
- Profitechnologie mit „Kriechtensiden“ löst sämtliche Ablagerungen wie Schmutzfilme, Kalk, Waschmittel- und Weichspülerreste.
- Für jede Waschmaschine geeignet – egal wie alt das Gerät ist.
- Seit Jahren im Profi-Bereich (Hotels, Wäschereien, Schulen und Kindergärten) im Einsatz.
- Ohne aggressive Substanzen, schont Metall und Kunststoffteile.

## INHALTSSTOFFE NACH DETERGENZIENVERORDNUNG (648/2004/EG)

Enthält < 5 % anionische Tenside. PARFUM.  
Komplette Inhaltsstoffangabe unter [www.channel21.de](http://www.channel21.de)

CHANNEL21 GmbH Gradestraße 22 · 30163 Hannover · Tel.: 0800 21 111 21 · [www.channel21.de](http://www.channel21.de)